920 mm

FRONT

DO NOT ROLL

CE RoHS

FRONT

HOW TO UNPACK

STEP 1 STEP 2 STEP 3

CUT THE STRIPS TAKE OFF THE BOX REMOVE THE PROTECTION

THIS SIDE UP WHEN SHIPPING FLAT
NE PAS COUCHER SUR CE COTE
TRANSPORT LIEGEND,DIESE SEITE NACH OBEN
ESTE LADO ARRIBA CUANDO EMBARQUE TUMBADO

BACK

DO NOT ROLL

CE RoHS

FRONT

HOW TO UNPACK

STEP 1 STEP 2 STEP 3

CUT THE STRIPS TAKE OFF THE BOX REMOVE THE PROTECTION

THIS SIDE DOWN WHEN SHIPPING FLAT
COTE'A COUCHER
TRANSPORT LIEGEND,DIESE SEITE NACH UNTEN
ESTE LADO ABAJO CUANDO EMBARQUE TUMBADO

570mm 570mm