

## Untertischspeicher drucklos, 10 Liter

### UT 10

- + Speichervolumen 10 Liter
- + Anschlüsse (3/8")
- + Temperaturbereich 35 – 75 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 20 min
- + für Untertisch geeignet
- + Automatischer Frostschutz
- + Energiesparmodus
- + steckerfertig



Untertisch



Frostschutz



Speichervolumen  
10L



Steckerfertig



Max. 75 °C



#### Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmhalteverlust in kWh/24	0,3
Speichervolumen in Liter	10
Lastprofil	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	36
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	513
<b>Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet</b>	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
<b>Thermostat Temperatureinstellung</b>	40
<b>Schalleistungspegel, innen, in dB</b>	16
<b>Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten</b>	-
<p>Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!</p>	
<p>„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.</p>	
Wert der smart-Funktion	0

## Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	2,4 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, steckerfertig
Nennleistung	2 kW
Nennstrom	9 A
Absicherung	10 A
Bauart	offen
Temperaturbereich	35 – 75 °C
Schutzart	IP24
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 3/8"
Stillstandsverbrauch	<0,001 kW/h
Betriebsdruck MPa	0 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,02 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	20 min
Abstand Rohr/ Wand	60,5 mm
Kabellänge	85 cm

## Besonderheiten

Automatischer Frostschutz	Ja
Energiesparmodus	Ja

## Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht	458 x 310 x 278,5 mm / 4,2 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	470 x 320 x 290 mm / 4,6 kg

## Artikelnummer

UT10	4260683877610
------	---------------

### Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!  
Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.